

GÉZATONE

РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ

- Pedi SPA Gezatone,
модель 125D
- Pedi Pro Gezatone,
модель 126D



РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ Pedi SPA Gezatone

КАК СОХРАНИТЬ СТОПЫ НЕЖНЫМИ И ГЛАДКИМИ?

Кожа ног требует не менее тщательного ухода, нежели кожа лица – ведь мы проводим на ногах практически весь день. Такая нагрузка делает стопы грубыми и шершавыми. Негативно влияют на состояние кожи стоп и обувь – тесные туфли и ботинки из синтетики приводят к образованию натоптышей и мозолей.

Очень просто – приобрести электрическую пилку для ног! Роликовые пилки Pedi Spa и Pedi Pro от компании Gezatone сделает Ваши стопы безупречно гладкими всего за 1 минуту!



РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ Pedi SPA Gezatone

ПЕДИКЮР С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПИЛКОЙ Gezatone – ПРОСТО И УДОБНО

- Ролики с абразивной поверхностью выполнены из специального материала, который стачивает исключительно огрубевшую кожу, не травмируя живую ткань.
- Уникальный ролик вращается на 360 градусов 40 раз в секунду – пилка нежно, но при этом невероятно эффективно удаляет огрубевшую кожу, мозоли и натоптыши.
- Пилка Pedi Spa работает намного быстрее и безопаснее, чем металлические скребки. Кожа становится нежной и мягкой без усилий и предварительной подготовки.
- Прибор работает от батареек, компактен и невероятно удобен. Вы сможете обрабатывать кожу стоп так часто, как Вам этого хочется! Возьмите аппарат с собой в поездку или путешествие. Кожа Ваших ножек будет нежной и мягкой на протяжении всего отпуска!



РОЛИКОВАЯ ПИЛКА Pedi SPA 125D Gezatone

- Забудьте о станках и скребках. Электрическая пилка удаляет ороговевшие чешуйки, совершенно не травмируя кожу!
- Вам больше не придется подолгу распаривать кожу стоп и обрабатывать абразивными скребками. Всего за 60 секунд пилка Pedi Spa 125D от компании Gezatone удаляет огрубевшие участки кожи совершенно без усилий.
- Все, что вам нужно – провести электрической пилкой Pedi Spa по сухой коже стоп!
- Легкий и компактный прибор работает от батареек, его невероятно удобно брать с собой и обрабатывать кожу стоп где хочется и когда хочется: в путешествии, на отдыхе, на даче или дома.



РОЛИКОВАЯ ПИЛКА Pedi Pro 126D Gezatone

- Благодаря высокой скорости вращения (70 раз в секунду) электрическая пемза для ног мягко и тщательно удаляет огрубевшую кожу, натоптыши и мозоли.
- Ролик вращается под углом 360 градусов, что делает процедуру еще более эффективной.
- Специальная LED – подсветка делает процедуру максимально удобной и эффективной.
- Аппарат имеет влагостойкий корпус. Вы можете обрабатывать стопы там, где это удобно Вам. Например, в ванной комнате.
- В комплект входит 2 ролика для разного типа кожи: голубой для обработки более грубых участков кожи, белый для обработки участков с более чувствительной кожей.
- Возможность приобрести дополнительный комплект сменных насадок (2 шт.)
арт: A1301151-3 Gezatone



НАСАДКА-РОЛИК (2 шт.) ДЛЯ PEDI Pro 126D (118/119D)



Арт: A1301151-3



НАСАДКА-РОЛИК (2 шт.) ДЛЯ Pedi Pro 126D Gezatone

Теперь Ваша любимая роликовая пилка Pedi PRO Gezatone, модель 126D прослужит еще дольше!

По многочисленным просьбам обладателей роликовой пилки **Pedi PRO модель 126D** компания Gezatone выпустила дополнительный набор из 2-х НАСАДОК-РОЛИКОВ для 126D *также подходит для моделей (118D/119D)*



GÉZATONE

РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ Pedi SPA И Pedi Pro Gezatone

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Приобретая роликовую пилку, мало кто задумывается над тем, что со временем абразивное напыление сотрется и пилка перестанет быть столь же эффективной.
- Если же пилка работает от встроенного аккумулятора и не требует замены батареек, то расставаться с ней не захочется, даже когда ролики придут в негодность.
- РАССТАВАТЬСЯ НЕ ПРИДЕТСЯ!
- Приобретая комплект из 2-х роликовых насадок Вы продлите срок службы вашей пилки на долгие годы.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО!

Теперь Вашей пилкой могут пользоваться и другие члены семьи. Дополнительный комплект из 2-х роликовых насадок обеспечит Ваших близких индивидуальной насадкой и позволит проводить безопасные и гигиеничные процедуры, используя одну пилку с разными насадками.



GÉZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ Pedi SPA И Pedi Pro Gezatone

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПИЛКИ



Быстро

Нежная
как у младенца кожа
всего за 60 секунд!



Удобно

Работает по сухой коже, не требует
предварительной подготовки
и распаривания.



Безопасно

Не травмирует
и не повреждает кожу.



Выгодно

Вы экономите массу времени
и средств на походах
в салон красоты.

РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ Pedi SPA Gezatone

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ




- **Шаг 1.** Перед применением прибора необходимо вымыть, очистить кожу и тщательно просушить полотенцем.
- **Шаг 2.** Переместите кнопку переключателя «Вкл./Выкл.» в верхнее положение.
- **Шаг 3.** Аккуратно водите (вперед-назад или из стороны в сторону) прибором по участкам с загорбевшей кожей в течении 2-3 секунд.
- Не применяйте чрезмерных усилий, не нажимайте на аппарат. Во избежание повреждений кожи прибор остановит вращение в случае сильного давления на кожу.
- **Шаг 4.** Выключите прибор и проверьте достигнут ли желаемый результат. Если кожа недостаточно мягкая, снова включите прибор и проведите по нужному участку еще 2-3 секунды. Повторяйте данные действия, пока нужный результат не будет достигнут.
- **Шаг 5.** Выключите прибор (переместите выключатель в нижнее положение)

ВАЖНО!

Не используйте прибор на коже более 2-3 секунд за один подход.

РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ Pedi SPA Gezatone

ЭФФЕКТЫ ПРОЦЕДУРЫ



РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ Pedi Spa 125D И Pedi Pro 126D Gezatone

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

Модель	Pedi Spa 125D 	Pedi Pro 126D 
Скорость вращения	до 2400 об/мин	до 4200 об/мин
Сменная насадка	2 шт. в комплекте	2 шт. в комплекте Голубой для грубых участков кожи. Белый для чувствительной кожи.
Водонепроницаемость	нет	водостойкий корпус
Рекомендуемое время работы	1 минута	1 минута
Питание	от 2-х батареек (AA)	адаптер DC 12 В., 500 мА. (блок питания)
Дополнительные функции	нет	подсветка
В комплекте	щеточка для очистки	щеточка для очистки

РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ Pedi SPA Gezatone

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Если у Вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь со специалистом перед использованием прибора.
- Запрещается использовать прибор лицам, страдающим диабетом или нарушением кровообращения.
- Если у Вас установлен кардиостимулятор, проконсультируйтесь со специалистом перед использованием прибора.
- При наличии кожных заболеваний проконсультируйтесь со специалистом.
- Не рекомендуется использовать прибор на поврежденных участках кожи.
- Не используйте прибор на участках кожи с бородавками.
- Не используйте прибор на участках с воспалениями и открытыми ранами.

РОЛИКОВЫЕ ПИЛКИ Pedi SPA Gezatone

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ 125D

НАИМЕНОВАНИЕ:

125D Набор для педикюра Gezatone

АРТИКУЛ: 1301150**ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:** 220 -240 В/50-60 Гц**ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:** DC 3 В, от батарей (2xAA)**СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ:** 2400 об/мин

ШК 3004564029597

МОДЕЛЬ 126D

НАИМЕНОВАНИЕ:

126D Набор для педикюра Gezatone

АРТИКУЛ: 1301151**ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:** AC 220-240 В. / 50-60 Гц.**ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:**

DC 12 В., 500 мА. (блок питания)

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 4200 об/мин

ШК 3004564029603

Производитель: Gezanne I.T.C./Жезанн И.Т.С. Saint Avertin, 39 rue des Granges Galand/Сэнт Авертен, 39 рю де Гранж Галан, France/Франция.

GÉZATONE



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

МОСКВА: (495) 120 10 80

РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный)

www.sozv.ru



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>